

VERDENSTEATERET KULTURHUS



Teknisk grunnpake i Verdensteateret Kulturhus

LYDUTSTYR	Type utstyr	Antall
Pa Topp*	RCF HD20A	10
PA Sub*	RCF SUB 8005 - AS	4
Monitoring (12")	RCF NX12 SMA	6
Monitoring (15")	RCF NX15 SMA	4
Hybridkabler	XL Rog Powercon	17
Mikser	Midas Pro 2	1
DI-bokser	Radial J48	6
Mikrofoner	Shure SM58	8
Mikrofoner	Shure SM57	8
Mikrofoner	Sennheiser e 904 m/klype	4
Mikrofoner	AKG C451B	6
Mikrofoner	Shure Beta 52A	1
Mikrofoner	Shure Beta 91A	1
XLR	1m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m	100 stk.
Phono-> Minijack	For mp3 og PC	1
Skjøteledninger	Ymse lengder	20++
Mikrofonstativer	Små	13
Mikrofonstativer	Store	14

*Verdensteaterets PA-anlegg skal under ingen omstendigheter tas ned. Om leietaker kommer med egen PA, skal den henges på stativ FORAN dagens system.

LYSUTSTYR	Type utstyr	Antall
Lyskontroll	Zero88 Jester ML 12/24	1
Dimmere	Alphapack 6 ch dimmere I Rack	3
Dimmere	Okero 12ch dimmer	1
Signalkabel	DMX løse kabler	2
Rød og Blåvask I Tak	Par 64, 1000W CP62	24
Løse Parkanner	Par 64, 1000W CP62	14
Floor Cans	Par 64, 1000W CP62	4
Lamper frontlys	Source four jr. Profiler	6

VERDENSTEATERET KULTURHUS




Lamper Pros. Front	Fresneller	4
Skjøteledninger	Tofas(enfas) ymse lengder	diverse
Lyskontroll	Zero88 Jester ML 12/24	1
Dimmere	Alphapack 6 ch dimmere I Rack	3
Dimmere	Okerø 12ch dimmer	1
Signalkabel	DMX løse kabler	2
Rød og Blåvask I Tak	Par 64, 1000W CP62	24
Løse Parkanner	Par 64, 1000W CP62	14
Floor Cans	Par 64, 1000W CP62	4
Lamper frontlys	Source four jr. Profiler	6
Lamper Pros. Front	Fresneller	4
Skjøteledninger	Tofas(enfas) ymse lengder	diverse

* Multikabler ligger ferdig lagt opp og fordelt ut til lystrekkene.

Man har også mulighet til å heve og senke et lystrekk i Salen og ett lystrekk innerst på Scenen.
OBS! Se lastkart som henger ved styreskap før Henging av utstyr!.

Grunnrigg Lys Verdensteateret.



Dmx ch.
01 -> 03 Generell front
04 -> 06 Prosenie front
07 -> 12 Ledig
13 -> 18 Blåvask
19 -> 24 Rødvask
25 -> 36 Ledig